USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2342 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2342

EN
2600 mAh Type C power bank



1. USB-A port
2. Type-C input and output port
3. Indicator light

Instructions:
1. Charging electronic digital equipment:
Please use the original cable of your electronic digital products for connection. The power bank will automatically charge up your electronic digital products once they are connected to each other. (Please make sure the power bank is charged for best performance.) Unplug the charging cable after the digital product is fully charged.

Caution: The output power of the power bank is 5V/2A, please check input specification of your product before charging with the power bank.

2. Charging power bank:
Connect the power bank with provided cable. The red indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.

Specifications:
Type-C input: DC5V/2A
Type-C output: DC5V/2A
USB -A output: DC5V/2A

Capacity: 2600mAh, 9.62Wh
Power efficiency: 65-70%
Charging time: 4-5 hours approximately
Cycle life: 500 times

Notes:

1. When connecting the power bank to the device, please use cables/connectors provided from the authorized maker. The use of cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property losses, and damage to the product and the device.
2. If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cables and try again.
3. Battery may explode if disposed of in a fire.
4. For dry location use only.
5. Shock hazard – Do not open.
6. A battery should NOT be exposed to water.
7. Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
8. Charging time varies power source ratings and devices.
9. Do not leave the power bank operating in airtight space under direct sunlight, as this may cause the maximum operating temperature to be exceeded.
10. Do not charge other devises with the power bank whilst charging the power bank.
11. Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.

DE

2600 mAh Powerbank Typ C



1. USB-A-Anschluss
2. Typ-C Eingangs- und Ausgangsanschluss
3. Anzeigelampe

Anleitung:
1. Elektronische Digitalgeräte aufladen:
Bitte verwenden Sie das Originalkabel Ihrer elektronischen digitalen Produkte für den Anschluss. Die Powerbank wird automatisch Ihre elektronischen digitalen Produkte aufladen, sobald sie miteinander verbunden sind. (Bitte vergewissern Sie sich, dass die Powerbank aufgeladen ist, um die beste Leistung zu erzielen.) Ziehen Sie das Ladekabel ab, nachdem das digitale Produkt vollständig aufgeladen ist.

Bitte beachten Sie: Die Ausgangsleistung der Powerbank beträgt 5V/2A, bitte überprüfen Sie die Eingangsspezifikation Ihres Produkts, bevor Sie es mit der Powerbank aufladen.

2. Powerbank aufladen:
Schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel an. Die rote Anzeigeleuchte blinkt, während des Ladevorgangs. Die Anzeige leuchtet konstant, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

Technische Daten:
Typ-C-Eingang: DC5V/2A
Typ-C-Ausgang: DC5V/2A
USB-A-Ausgang: DC5V/2A
Kapazität: 2600mAh, 9.62Wh
Leistungseffizienz: 65-70%
Aufladezeit: 4-5 Stunden ungefähr
Lebensdauer: 500 Ladevorgänge

Hinweise:
1. Wenn Sie die Powerbank an das Gerät anschließen, verwenden Sie bitte Kabel/Stecker, die von einem autorisierten Hersteller bereitgestellt werden. Die Verwendung von Kabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden

führen und das Produkt und das Gerät beschädigen.
2. Wenn das Produkt nicht zu laden beginnt, wenn es an das Gerät angeschlossen wird, versuchen Sie bitte, alle Kabel zu trennen und versuchen Sie es erneut.
3. Die Batterie kann explodieren, wenn sie in ein Feuer geworfen wird.
4. Nur an trockenen Orten verwenden.
5. Stromschlaggefahr - nicht öffnen.
6. Die Batterie sollte NICHT mit Wasser in Berührung kommen.
7. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
8. Die Ladezeit variiert je nach Stromquelle und Gerät.
9. Lassen Sie die Powerbank nicht in einem luftdichten Raum unter direkter Sonneneinstrahlung arbeiten, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.
10. Laden Sie keine anderen Geräte mit der Powerbank auf, während Sie die Powerbank aufladen.
11. Verwenden oder lagern Sie das Netzteil nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.

FR

Batterie externe de type C de 2600 mAh



1. Port USB-A
2. Port d’entrée et sortie de type C
3. Voyant lumineux

Instructions :

1. Chargement des équipements numériques électroniques :

Veuillez utiliser le câble d'origine de vos produits électroniques pour la connexion. La batterie rechargera automatiquement vos produits électroniques une fois qu'ils seront connectés les uns aux autres. (Veuillez vous assurer que la batterie externe est chargée pour obtenir les meilleures performances.) Débranchez le câble de chargement une fois que le produit est complètement chargé.

Attention : la puissance de sortie de la banque d'alimentation est de 5V/2A, veuillez vérifier les spécifications d'entrée de votre produit avant de charger avec la batterie externe.

2. Recharger la batterie externe :

Connectez la batterie externe avec le câble fourni. Le voyant rouge clignote lorsque la charge est en cours. Les voyants lumineux sont allumés en permanence lorsque la batterie externe est complètement chargée.

Caractéristiques :

Entrée de type C : DC5V/2A
Sortie de type C : DC5V/2
Sortie USB-A : DC5V/2A
Capacité : 2 600 mAh, 9,62 Wh
Efficacité énergétique : 65-70 %
Temps de charge : 4 à 5 heures environ
Durée de vie : 500 fois

Remarques :

1. Lors de la connexion de la batterie externe à l'appareil, veuillez utiliser les câbles/connecteurs fournis par le fabricant agréé. L'utilisation de câbles ou de connecteurs provenant d'un fabricant non autorisé peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, des pertes matérielles et des dommages au produit et à l'appareil.
2. Si le produit ne commence pas à se charger lorsqu'il se connecte à l'appareil, essayez de débrancher tous les câbles et réessayez.
3. La batterie peut exploser si elle est jetée dans un incendie.

4. Utilisez-la dans un endroit sec uniquement.
5. Risque d'électrocution – Ne pas ouvrir.
6. Une batterie ne doit PAS être exposée à l'eau.
7. S'il vous plaît garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser, laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
8. Le temps de charge varie en fonction des puissances nominales et des appareils.
9. Ne laissez pas la batterie externe fonctionner dans un espace hermétique et exposé à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner un dépassement de la température de fonctionnement maximale.
10. Ne chargez pas d'autres appareils avec la banque d'alimentation pendant le chargement de la banque d'alimentation.
11. Ne pas utiliser ou stocker la powerbank à une température supérieure à 50 °Celsius, ou dans un environnement humide ou corrosive.

ES

Cargador de batería tipo C de 2600 mAh



1. Puerto USB A
2. Puerto de entrada y salida tipo C
3. Luz indicadora

Instrucciones:

1. Cargar equipos electrónicos digitales:

Por favor, use el cable original de los productos electrónicos digitales para la conexión. El cargador de batería cargará

automáticamente sus productos electrónicos digitales una vez que estén conectados entre ellos. Asegúrese de que el cargador de batería está cargado para obtener un rendimiento óptimo. Desconecte el cable de carga una vez que el producto digital se haya cargado por completo.

Precaución: La potencia de salida del cargador de batería es de 5 V/2 A; compruebe las especificaciones de entrada de su producto antes de cargarlo con el cargador de batería.

2. Cargar el cargador de batería:
Conecte el cargador de batería con el cable suministrado. El indicador luminoso de color rojo parpadeará cuando se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando la batería externa esté completamente cargada.

Especificaciones:
Entrada tipo C: DC 5 V/2 A
Salida tipo C: DC 5 V/2 A
Salida USB A: DC 5 V/2 A
Capacidad: 2600mAh, 9.62Wh
Eficiencia energética: 65-70 %
Tiempo de carga: 4-5 horas aproximadamente
Ciclo de vida: 500 ciclos de carga

Notas:
1. Cuando conecte el cargador de batería al dispositivo, utilice los cables y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. El uso de cables o conectores de fabricantes no autorizados puede provocar daños físicos graves o incluso mortales, así como daños materiales en el producto o dispositivo e incluso su pérdida.
2. Si el producto no empieza a cargarse cuando se conecta al dispositivo, pruebe a desconectar todos los cables e inténtelo de nuevo.
3. La batería podría explotar si se expone al fuego.
4. Utilizar únicamente en lugares secos.
5. No abra el producto para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

6. La batería NO debe exponerse al agua.
7. Manténgala fuera del alcance de los niños. No la deje sin supervisar mientras esté en funcionamiento.
8. El tiempo de carga varía según la fuente de alimentación y los dispositivos.
9. No deje el cargador de batería funcionando en un espacio hermético bajo la luz solar directa, ya que esto puede causar que se sobrepase la temperatura máxima de funcionamiento.
10. No cargue otros dispositivos con el cargador de batería mientras se carga el cargador de batería.
11. No utilice ni almacene la batería externa en ambientes cálidos (superiores a 50º C), húmedos o corrosivos.

IT

Power bank di tipo C da 2600 mAh



1. Porta USB-A
2. Porta di ingresso e uscita di tipo C
3. Indicatore luminoso

Istruzioni:

1. Ricarica di apparecchiature elettroniche digitali:

Per il collegamento utilizzare il cavo originale dei prodotti elettronici digitali. Il power bank ricaricherà automaticamente i tuoi prodotti elettronici digitali una volta collegati tra loro. (Assicurarsi che il power bank sia carico per ottenere prestazioni ottimali.) Scollegare il cavo di ricarica dopo che il prodotto digitale è completamente carico.

Attenzione: la potenza in uscita del power bank è 5 V/2 A, verificare le specifiche di ingresso del prodotto prima di caricarlo con il power bank.

2. Ricarica del power bank:
Collegare il power bank con il cavo in dotazione. L'indicatore luminoso rosso lampeggerà durante la ricarica. Gli indicatori luminosi sono permanentemente accesi quando il power bank è completamente carico.

Specifiche:
Ingresso di tipo C: DC5V/2A
Uscita di tipo C: DC5V/2A
Uscita USB-A: DC5V/2A
Capacità: 2600 mAh, 9,62 Wh
Efficienza energetica: 65-70%
Tempo di ricarica: 4-5 ore circa
Vita del ciclo: 500 volte

Note:
1. Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare i cavi/connettori forniti dal produttore autorizzato. L'uso di cavi o connettori di produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o mortali, perdite materiali e danni al prodotto e al dispositivo.
2. Se il prodotto non inizia a caricarsi quando si collega al dispositivo, provare a scollegare tutti i cavi e riprovare.
3. La batteria potrebbe esplodere se smaltita nel fuoco.
4. Utilizzare solo in ambienti asciutti.
5. Pericolo di scossa – Non aprire.
6. La batteria NON deve essere esposta all'acqua.
7. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
8. Il tempo di ricarica varia dalla potenza nominale e dai dispositivi.
9. Non lasciare il power bank in funzione in uno spazio ermetico sotto la luce solare diretta, poiché ciò potrebbe causare il superamento della temperatura massima di funzionamento.
10. Non caricare altri dispositivi con il power bank mentre questo è in carica.

11. Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), bagnato o corrosivo.

NL
2600 mAh Type C powerbank



1. USB-A-poort
2. Type-C in- en uitgangspoort
3. Indicatielampje

Instructies:
1. Opladen van elektronische digitale apparatuur:
Gebruik de originele kabel van uw elektronische digitale producten voor aansluiting. De powerbank zal uw elektronische digitale producten automatisch opladen zodra ze met elkaar verbonden zijn. (Zorg ervoor dat de powerbank is opgeladen voor de beste prestaties.) Haal de oplaadkabel uit het stopcontact als het digitale product volledig is opgeladen.

Let op: Het uitgangsvermogen van de powerbank is 5V/2A, controleer de ingangsspecificatie van je product voordat je het oplaadt met de powerbank.

2. Powerbank opladen:
Sluit de powerbank aan met de meegeleverde kabel. Het rode indicatorlampje knippert wanneer de powerbank wordt opgeladen. De indicatielampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

Specificaties:
Type-C ingang: DC5V/2A
Type-C uitgang: DC5V/2A
USB -A-uitgang: DC5V/2A
Capaciteit: 2600mAh, 9,62Wh
Energie-efficiëntie: 65-70%
Oplaadtijd: 4-5 uur ongeveer
Levensduur: 500 keer

Opmerkingen:
1. Als u de powerbank aansluit op het apparaat, gebruik dan de kabels/connectoren van de erkende fabrikant. Het gebruik van kabels of connectoren van niet-geautoriseerde fabrikanten kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en materiële schade en schade aan het product en het apparaat.
2. Als het product niet begint met opladen wanneer het wordt aangesloten op het apparaat, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer het opnieuw.
3. De batterij kan ontploffen als deze in het vuur wordt gegooid.
4. Alleen voor gebruik op een droge locatie.
5. Schokgevaar - niet openen.
6. Een batterij mag NIET worden blootgesteld aan water.
7. Buiten bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
8. De oplaadtijd varieert afhankelijk van de stroombron en het apparaat.
9. Laat de powerbank niet werken in een luchtdichte ruimte onder direct zonlicht, omdat hierdoor de maximale bedrijfstemperatuur kan worden overschreden.
10. Laad geen andere apparaten op met de powerbank terwijl u de powerbank oplaadt.
11. Gebruik of bewaar de powerbank niet in een warmee (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.

PL

Power bank 2600 mAh Typu C



1. Port USB-A
2. Port wejściowy i wyjściowy typu C
3. Lampka kontrolna

Instrukcja:

1. Ładowanie elektronicznych urządzeń cyfrowych:

Do podłączenia należy użyć oryginalnego kabla elektronicznych produktów cyfrowych. Power bank automatycznie naładuje elektroniczne produkty cyfrowe po ich wzajemnym podłączeniu. (Upewnij się, że power bank jest naładowany, aby uzyskać najlepszą wydajność.) Odłącz kabel ładujący po całkowitym naładowaniu produktu cyfrowego.

Uwaga: Moc wyjściowa power banku wynosi 5V/2A, przed ładowaniem za pomocą power banku należy sprawdzić specyfikację wejściową produktu.

2. Ładowanie power banku:

Podłącz power bank za pomocą dostarczonego kabla. Podczas ładowania będzie migać czerwony wskaźnik. Gdy power bank jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci się światłem ciągłym.

Specyfikacja:

Wejście typu C: DC5V/2A
Wyjście typu C: DC5V/2A
Wyjście USB -A: DC5V/2A
Pojemność: 2600mAh, 9.62Wh

Wydajność energetyczna: 65-70%
Czas ładowania: 4-5 godzin w przybliżeniu
Żywotność: 500 razy

Uwagi:

1. Podłączając power bank do urządzenia, należy używać kabli/złącz dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Korzystanie z kabli lub złączy pochodzących od nieautoryzowanych producentów może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia i straty materialne, a także uszkodzenie produktu i urządzenia.
2. Jeśli produkt nie rozpocznie ładowania po podłączeniu do urządzenia, spróbuj odłączyć wszystkie kable i spróbuj ponownie.
3. Bateria może eksplodować w przypadku pożaru.
4. Tylko do użytku w suchym miejscu.
5. Niebezpieczeństwo porażenia prądem - nie otwierać.
6. Bateria NIE powinna być narażona na działanie wody.
7. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
8. Czas ładowania zależy od parametrów źródła zasilania i urządzenia.
9. Nie należy pozostawiać banku energii działającego w hermetycznym pomieszczeniu w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować przekroczenie maksymalnej temperatury roboczej.
10. Podczas ładowania banku energii nie należy ładować innych urządzeń za jego pomocą.
11. Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), mokrym lub korozyjnym otoczeniu.