USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2374 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2374



EN
Aluminium power bank

1. USB-A Output
2. Type-C Input & Output
3. Switch Button
4. LED Indicator

Product specifications

Type-C Input:	DC 5V 2.1A
Type-C Output:	DC 5V 2.1A
USB-A Output:	DC 5V 2.1A
Battery capacity:	2600mAh, 9.62Wh

LED indicator
Press button to turn on the LED indicator. Long press to turn it off.

Charging your device
- We provide Type-C to Type-C cable. Select the correct connector and connect it with the other end of the Type-C cable.
- You can also use the devices original cable to connect the product with your device directly.
- If the power bank is charging another device, the blue indicator is steady on. You also can see the charging indicator on your mobile phone. If the battery is depleted, the blue indicator goes out.

- Please remove the power source after full charging.
- Charge time may vary per device.

Charging power bank
During charging, the red indicator is flashing. Not flashing that means the power bank is fully charged.

Attention
- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into water, please use a clean cloth to absorb the water on the product surface, and do not switch on the device immediately until completely dry.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.

DE
Powerbank Aluminium

1. USB-A Ausgang
2. Typ-C Eingang & Ausgang
3. Umschalttaste
4. LED-Anzeige

Technische Daten:
Typ-C Eingang: DC 5V 2.1A

Typ-C Ausgang: DC 5V 2.1A
USB-A Ausgang: DC 5V 2.1A
Akku-Kapazität: 2600mAh, 9.62Wh

LED-Anzeige
Drücken Sie die Taste, um die LED-Anzeige einzuschalten. Lang drücken, um sie auszuschalten.

Aufladen Ihres Geräts
- Wir liefern ein Typ-C zu Typ-C Kabel. Wählen Sie den richtigen Anschluss und verbinden Sie ihn mit dem anderen Ende des Typ-C-Kabels.
- Sie können auch das Originalkabel des Geräts verwenden, um das Produkt direkt mit Ihrem Gerät zu verbinden.
- Wenn die Powerbank ein anderes Gerät auflädt, leuchtet die blaue Anzeige konstant. Sie können die Ladeanzeige auch auf Ihrem Mobiltelefon sehen. Wenn der Akku leer ist, erlischt die blaue Anzeige.
- Bitte entfernen Sie die Stromquelle nach dem vollständigen Aufladen.
- Die Ladezeit kann je nach Gerät variieren.

Laden der Powerbank
Während des Ladevorgangs blinkt die rote Anzeige. Wenn die Powerbank vollständig geladen ist, erlischt die Anzeige.

Achtung
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie es keiner Nässe aus und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen.
- Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Produktoberfläche aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es vollständig trocken ist.
- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), feuchten oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn

Sie es benutzen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann sich die Leistung des eingebauten Akkus entladen. Um dieses Problem zu vermeiden, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn es wieder etwas Energie geladen hat, funktioniert das Ladegerät wieder.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.

FR

Batterie Externe en aluminium

1. Sortie USB-A
2. Entrée et sortie de type C
3. Bouton de commutation
4. Indicateur LED

Spécifications du produit
Entrée de type C : DC 5 V 2,1 A.
Sortie de type C : DC 5 V 2,1 A.
Sortie USB-A : DC 5 V 2,1 A.
Capacité de la batterie : 2 600 mAh, 9,62 Wh

Indicateur LED
Appuyez sur le bouton pour allumer l'indicateur LED. Appuyez longuement pour l'éteindre.

Charger votre appareil
- Nous fournissons un câble Type-C vers Type-C. Sélectionnez le bon connecteur et connectez-le à l'autre extrémité du câble Type-C.
- Vous pouvez également utiliser le câble d'origine de l'appareil pour connecter directement le produit à votre appareil.
- Si la batterie externe charge un autre appareil, le voyant bleu

reste allumé. Vous pouvez également voir l'indicateur de charge sur votre téléphone mobile. Si la batterie est épuisée, le voyant bleu s'éteint.
- Veuillez retirer la source d'alimentation après une charge complète.
- Le temps de charge peut varier selon l'appareil.

Recharger la batterie externe
Pendant la charge, le voyant rouge clignote. Ne clignote pas, cela signifie que la batterie externe est complètement chargée.

Attention
- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller et ne pas l'utiliser sous de fortes pluies.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau présente sur la surface du produit et n'allumez pas l'appareil immédiatement jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Veuillez ne pas jeter la batterie externe au feu pour éviter une explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- S'il vous plaît garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser, laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez pas l'appareil – risque d'électrocution.
- Vérifiez si la batterie externe est adaptée à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si la batterie externe n'a pas été utilisée pendant une longue période, la puissance de la batterie intégrée peut être épuisée. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Lorsqu'il aura un peu de puissance, le chargeur fonctionnera à nouveau.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant que la batterie est en cours de chargement avec le Power Bank et ne chargez pas le Power Bank pendant la nuit.

ES

Cargador de batería de aluminio

1. Salida USB A
2. Entrada y salida tipo C
3. Botón de encendido
4. Indicador LED

Características del producto

Entrada tipo C:	CC 5 V 2,1 A
Salida tipo C:	CC 5 V 2,1 A
Salida USB A:	CC 5 V 2,1 A
Capacidad de la batería:	2.600 mAh / 9,62 Wh

Indicador LED

Presione el botón para encender el indicador LED. Mantenga presionado para apagarlo.

Cargar el dispositivo

- Proporcionamos un cable de tipo C a tipo C. Seleccione el conector correcto y conéctelo con el otro extremo del cable tipo C.
- También puede utilizar el cable original del dispositivo para conectar esta batería directamente al dispositivo.
- Si el cargador está cargando otro dispositivo, el indicador azul permanece fijo. También puede comprobar el indicador de carga de la batería en su teléfono móvil. Si la batería está agotada, el indicador azul se apaga.
- Retire la fuente de alimentación tras completar la carga.
- El tiempo de carga variará según el dispositivo.

Cargar el cargador de batería

Durante la carga, el indicador rojo parpadea. Si la luz no parpadea, significa que el cargador de batería está completamente cargado.

Atención

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice en caso de fuertes lluvias.

- Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para secar la superficie y no lo encienda hasta que esté completamente seco.
- Para evitar el riesgo de explosión, no tire el cargador al fuego.
- No utilice ni almacene el cargador en ambientes demasiado cálidos (superiores a 50 grados Celsius), húmedos o corrosivos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No abra el cargador, existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que el cargador es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo.
- Si el cargador no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará.
- Para solucionarlo, cárguelo durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado parcialmente, volverá a funcionar.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con el cargador y no deje el cargador cargándose durante toda la noche.

IT

Power bank in alluminio

1. Uscita USB-A
2. Ingresso e uscita di tipo C
3. Pulsante di commutazione
4. Indicatore LED

Specifiche del prodotto

Ingresso di tipo C:	CC 5 V 2,1 A
Uscita di tipo C:	CC 5 V 2,1 A
Uscita USB-A:	CC 5 V 2,1 A
Capacità della batteria:	2600 mAh, 9,62 Wh

Indicatore LED

Premere il pulsante per accendere l'indicatore LED. Premere a lungo per spegnerlo.

Ricarica del dispositivo

- Forniamo cavo da tipo C a tipo C. Seleziona il connettore corretto e collegalo all'altra estremità del cavo Type-C.
- È inoltre possibile utilizzare il cavo originale del dispositivo per collegare direttamente il prodotto al dispositivo.
- Se il power bank sta caricando un altro dispositivo, l'indicatore blu è acceso fisso. Puoi anche vedere l'indicatore di carica sul tuo telefono cellulare. Se la batteria è scarica, l'indicatore blu si spegne.
- Rimuovere la fonte di alimentazione dopo la ricarica completa.
- Il tempo di ricarica può variare in base al dispositivo.

Caricabatterie portatile

Durante la ricarica, l'indicatore rosso lampeggia. Se non lampeggia significa che il power bank è completamente carico.

Attenzione

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o utilizzarlo durante forti piogge.
- Se il prodotto cade accidentalmente nell'acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo finché non è completamente asciutto.
- Si prega di non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire l'apparecchio – pericolo di scossa elettrica.
- Prima dell'uso, verificate se il power bank è adatto al vostro telefono cellulare o ai vostri apparecchi elettronici
- • Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, la carica della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando avrà una certa carica, il caricabatterie funzionerà di nuovo.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria viene caricata con il Power Bank e non caricare il Power Bank durante la notte.

NL

Aluminium powerbank

1. USB-A-uitgang
2. Type-C-ingang en -uitgang
3. Schakelaarknop
4. LED-indicator

Product specificaties

Type-C-ingang:	DC 5V 2.1A
Type-C uitgang:	DC 5V 2.1A
USB-A Uitgang:	DC 5V 2.1A
Batterijcapaciteit:	2600mAh, 9.62Wh

LED-indicator

Druk op de knop om de LED-indicator aan te zetten. Lang indrukken om uit te schakelen.

Je apparaat opladen

- We leveren een Type-C naar Type-C kabel. Selecteer de juiste connector en sluit deze aan op het andere uiteinde van de Type-C kabel.
- Je kunt ook de originele kabel van het apparaat gebruiken om het product rechtstreeks op je apparaat aan te sluiten.
- Als de powerbank een ander apparaat aan het opladen is, brandt de blauwe indicator continu. Je kunt de oplaadindicator ook op je mobiele telefoon zien. Als de batterij leeg is, gaat het blauwe lampje uit.
- Verwijder de stroombron na volledig opladen.
- De oplaadtijd kan per apparaat verschillen.

Powerbank opladen

Tijdens het opladen knippert de rode indicator. Niet knipperen betekent dat de powerbank volledig is opgeladen.

Let op

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.

- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat pas weer in als het helemaal droog is.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet gebruikt is, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader 2 tot 3 uur op. Als de batterij weer opgeladen is, werkt de oplader weer.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.

PL

Aluminiowy power bank

1. Wyjście USB-A
2. Wejście i wyjście typu C
3. Przycisk przełącznika
4. Wskaźnik LED

Specyfikacja produktu

Wejście typu C:	DC 5V 2.1A
Wyjście typu C:	DC 5V 2.1A
Wyjście USB-A:	DC 5V 2.1A
Pojemność akumulatora:	2600mAh, 9.62Wh

Wskaźnik LED

Naciśnij przycisk, aby włączyć wskaźnik LED. Długie naciśnięcie wyłącza wskaźnik.

Ładowanie urządzenia

- Zapewniamy kabel typu C do typu C. Wybierz odpowiednie złącze i połącz je z drugim końcem kabla typu C.
- Można również użyć oryginalnego kabla do bezpośredniego połączenia produktu z urządzeniem.
- Jeśli power bank ładuje inne urządzenie, niebieski wskaźnik świeci się światłem ciągłym. Wskaźnik ładowania jest również widoczny na telefonie komórkowym. Jeśli bateria jest wyczerpana, niebieski wskaźnik gaśnie.
- Po pełnym naładowaniu należy odłączyć źródło zasilania.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od urządzenia.

Ładowanie power banku

Podczas ładowania czerwony wskaźnik miga. Brak migania oznacza, że power bank jest w pełni naładowany.

Uwaga

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, użyj czystej szmatki, aby wchłonąć wodę z powierzchni produktu i nie włączaj urządzenia natychmiast, aż całkowicie wyschnie.
- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego
- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może ulec wyczerpaniu. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować ładowarkę przez 2-3 godziny. Po naładowaniu ładowarka ponownie zacznie działać.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas ładowania baterii banku energii i nie ładuj banku energii przez noc.