USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 110-205 kHz
(b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2375 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS

CE UK CA

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2375



EN
Wireless Power bank

1. USB Output
2. Type-C Input & Output
3. Switch Button
4. 25% LED Indicator
5. Wireless charging status light & 100% LED Indicator
6. Wireless Charging Area

Product specifications

Type-C Input:	DC 5V 2.4A, 9V 2A
Type-C Output:	DC 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.66A
USB Output:	DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Wireless Output:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.12A, 9V 1.66A
Capacity:	5000mAh, 18.5Wh

LED indicator
Press the button to turn on the LED indicator.
Press the button twice and hold 2-3 seconds to turn it off.

Power bank and wireless charging
- We provide Type-C to Type-C cable. Select the correct connector and connect it with the other end of the Type-C cable.

- You can also use the devices original cable to connect the product with your device directly.
- If the power bank is charging another device, the blue indicator is steady on. You also can see the charging indicator on your mobile phone. If the battery is depleted, the blue indicator light turns off.
- When the power bank is being charged, the blue indicator light flashes. When fully charged the blue light remains on.
- Press the button to start wireless charging. When the mobile phone device is being charged the red wireless charging light will turn on. Please remove the power source after full charging.
- Charge time may vary per device.

Battery capacity indicator

To check the charging status of the charger, press the Switch button. If all the four blue indicators are lit, this indicates the built-in battery is 100% charged; If three blue indicators lit, there is 75% of power left. If two blue indicators are lit, there is 50% of the power left, if only one indicator is lit, there is 25% of power left.

Attention

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device until completely dry.
- Please do not dispose of the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.

- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.

DE
Kabellose Powerbank

1. USB Output
2. Type-C Input & Output
3. Switch Taste
4. 25% LED Indikator
5. Kabellose Ladestatusanzeige & 100% LED-Anzeige
6. Bereich für kabelloses Aufladen

Produktspezifikationen

Type-C Input:	DC 5V 2.4A, 9V 2A
Type-C Output:	DC 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.66A
USB Output:	DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Kabelloser Output:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.12A, 9V 1.66A
Kapazität:	5000mAh, 18.5Wh

LED Indikator
Drücken Sie die Taste, um die LED-Anzeige einzuschalten. Drücken Sie die Taste zweimal und halten Sie sie 2-3 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

Powerbank und kabelloses Laden
- Wir bieten Typ-C zu Typ-C Kabel. Wählen Sie den richtigen Stecker und verbinden Sie ihn mit dem anderen Ende des Type-C-Kabels.
- Sie können auch das Originalkabel des Geräts verwenden, um das Produkt direkt mit Ihrem Gerät zu verbinden.
- Wenn die Powerbank ein anderes Gerät auflädt, leuchtet die blaue Anzeige konstant. Sie können die Ladeanzeige auch auf Ihrem Mobiltelefon sehen. Wenn der Akku leer ist, schaltet sich die blaue Anzeigeleuchte aus.
- Wenn die Powerbank geladen wird, blinkt die blaue Kontrollleuchte. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, leuchtet das blaue Licht weiter.

- Drücken Sie die Taste, um das kabellose Laden zu starten. Wenn das Mobiltelefon aufgeladen wird, leuchtet die rote Lampe für kabelloses Laden auf. Bitte entfernen Sie die Stromquelle nach dem vollständigen Aufladen.
- Die Ladezeit kann je nach Gerät variieren.

Anzeige der Batteriekapazität
Um den Ladestatus des Ladegeräts zu überprüfen, drücken Sie die Switch Taste. Wenn alle vier blauen Anzeigen leuchten, bedeutet dies, dass der eingebaute Akku zu 100 % geladen ist; wenn drei blaue Anzeigen leuchten, sind noch 75 % der Energie vorhanden. Wenn zwei blaue Anzeigen leuchten, sind noch 50 % der Energie vorhanden, wenn nur eine Anzeige leuchtet, sind noch 25 % der Energie vorhanden.

Achtung
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte machen Sie es nicht nass und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen.
- Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Geräts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es vollständig trocken ist.
- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), feuchten oder korrosiven Umgebung.
- Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während Sie es verwenden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann die Leistung des eingebauten Akkus nachlassen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn es wieder Energie hat, funktioniert das Ladegerät wieder.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.

FR
Batterie externe sans fil

1. Sortie USB
2. Entrée et sortie de type C
3. Bouton de commutation
4. Indicateur LED 25 %
5. Voyant d'état de charge sans fil et indicateur LED 100 %
6. Zone de chargement sans fil

Caractéristiques du produit

Entrée de type C :	DC 5V 2,4A, 9V 2A.
Sortie de type C :	DC 5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,66A.
Sortie USB :	DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A.
Sortie sans fil :	DC 5V 1A, 7,5V 1A, 9V 1,12 A, 9V 1,66A.
Capacité :	5 000mAh, 18,5Wh

Indicateur LED

Appuyez sur le bouton pour allumer l'indicateur LED.
Appuyez deux fois sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour l'éteindre.

Batterie externe et chargement sans fil

- Nous fournissons un câble Type-C vers Type-C. Sélectionnez le bon connecteur et connectez-le à l'autre extrémité du câble Type-C.
- Vous pouvez également utiliser le câble d'origine de l'appareil pour connecter directement le produit à votre appareil.
- Si la batterie externe charge un autre appareil, le voyant bleu reste allumé. Vous pouvez également voir l'indicateur de charge sur votre téléphone mobile. Si la batterie est épuisée, le voyant bleu s'éteint.
- Lorsque la batterie externe est en cours de charge, le voyant bleu clignote. Une fois complètement chargé, le voyant bleu reste allumé.
- Appuyez sur le bouton pour démarrer le chargement sans fil. Lorsque le téléphone mobile est en cours de chargement, le voyant rouge de chargement sans fil s'allume. Veuillez retirer la source d'alimentation après une charge complète.

- Le temps de charge peut varier selon l'appareil.

Indicateur de capacité de la batterie
Pour vérifier l'état de charge du chargeur, appuyez sur le bouton Switch. Si les quatre voyants bleus sont allumés, cela indique que la batterie intégrée est chargée à 100 % ; Si trois voyants bleus s'allument, il reste 75 % de la puissance. Si deux voyants bleus sont allumés, il reste 50 % de la puissance, si un seul voyant est allumé, il reste 25 % de la puissance.

Attention
- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller et ne pas l'utiliser sous de fortes pluies.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau présente sur la surface du produit et n'allumez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.
- Veuillez ne pas jeter la batterie externe au feu pour éviter une explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Veuillez garder hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser, laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez pas l'appareil – risque d'électrocution.
- Vérifiez si la batterie externe est adaptée à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si la batterie externe n'a pas été utilisée pendant une longue période, sa batterie intégrée peut être épuisée. Pour résoudre ce problème, chargez la batterie externe pendant 2 à 3 heures. Lorsqu'elle aura un peu de puissance, elle fonctionnera à nouveau.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant qu'il est en cours de charge avec la batterie externe et ne chargez pas la batterie externe pendant la nuit.

ES

Batería externa inalámbrica

1. Salida USB
2. Entrada y salida tipo C
3. Botón de encendido
4. Indicador LED del 25 %
5. Luz de estado de carga inalámbrica e indicador LED del 100 %
6. Zona de carga inalámbrica

Características del producto

Entrada tipo C:	DC 5 V 2,4 A, 9 V 2 A
Salida tipo C:	DC 5 V 3 A, 9 V 2,22 A, 12 V 1,66 A
Salida USB:	DC 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A
Salida inalámbrica:	DC 5 V 1A, 7,5 V 1 A, 9 V 1,12 A, 9 V 1,66 A
Capacidad:	5000 mAh / 18,5 Wh

Indicador LED

Pulse el botón para encender el indicador LED.
Pulse el botón dos veces y manténgalo pulsado 2-3 segundos para apagarlo.

Batería externa y cargador inalámbrico

- Proporcionamos un cable de tipo C a tipo C. Seleccione el conector correcto y conéctelo con el otro extremo del cable tipo C.
- También puede utilizar el cable original del dispositivo para conectar esta batería directamente al dispositivo.
- Si el cargador está cargando otro dispositivo, el indicador azul permanece fijo. También puede comprobar el indicador de carga de la batería en su teléfono móvil. Si la batería está agotada, el indicador azul se apaga.
- Mientras la batería externa se está cargando, la luz indicadora azul parpadea. Una vez cargada completamente, la luz azul permanecerá encendida.
- Pulse el botón de encendido para activar la carga inalámbrica. Cuando el dispositivo de telefonía móvil se esté cargando, se encenderá la luz roja de carga inalámbrica. Retire la fuente de alimentación tras completar la carga.
- El tiempo de carga variará según el dispositivo.

Indicador de la capacidad de la batería
Para comprobar el nivel de carga del cargador, pulse el botón de encendido. Si los 4 indicadores azules están encendidos, la batería interna está totalmente cargada. Si 3 indicadores azules están encendidos, le queda un 75 % de batería. Si dos indicadores azules están encendidos, tiene un 50 % de batería. Si solo hay un indicador encendido, le queda un 25 % de batería.

Atención
- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice en caso de fuertes lluvias.
- Si cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para secar su superficie y no lo encienda hasta que esté completamente seco.
- Para evitar el riesgo de explosión, no tire el cargador al fuego.
- No utilice ni almacene el cargador en ambientes demasiado cálidos (superiores a 50 grados Celsius), húmedos o corrosivos.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto desatendido mientras esté en funcionamiento.
- No abra el cargador, existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Compruebe que el cargador es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo.
- Si el cargador no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará. Para solucionarlo, cárguelo durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado parcialmente, volverá a funcionar.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con el cargador y no deje el cargador cargándose durante toda la noche.

IT
Powerbank wireless

1. Uscita USB
2. Ingresso e uscita di tipo C
3. Pulsante di commutazione
4. Indicatore LED 25%.

5. Spia di stato della ricarica wireless e indicatore LED al 100%.
6. Area di ricarica wireless

Specifiche prodotto

Ingresso di tipo C:	CC 5 V 2,4 A, 9 V 2 A
Uscita di tipo C:	CC 5 V 3 A, 9 V 2,22 A, 12 V 1,66 A
Uscita USB:	CC 5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A
Uscita wireless:	CC 5 V 1 A, 7,5 V 1 A, 9 V 1,12 A, 9 V 1,66 A
Capacità:	5000 mAh, 18,5 Wh

Indicatore led

Premere il pulsante per accendere l'indicatore LED.
Premere due volte il pulsante e tenerlo premuto per 2-3 secondi per spegnerlo.

Power bank e ricarica wireless

- Forniamo cavo da tipo C a tipo C. Seleziona il connettore corretto e collegalo all'altra estremità del cavo Type-C.
- È inoltre possibile utilizzare il cavo originale del dispositivo per collegare direttamente il prodotto al dispositivo.
- Se il power bank sta caricando un altro dispositivo, l'indicatore blu è acceso fisso. Puoi anche vedere l'indicatore di carica sul tuo telefono cellulare. Se la batteria è scarica, la spia blu si spegne.
- Quando il power bank è in carica, l'indicatore luminoso blu lampeggia. Quando è completamente carico, la luce blu rimane accesa.
- Premere il pulsante per avviare la ricarica wireless. Durante la ricarica del dispositivo cellulare, la spia rossa di ricarica wireless si accende. Rimuovere la fonte di alimentazione dopo la ricarica completa.
- Il tempo di ricarica può variare in base al dispositivo.

Indicatore livello batteria

Per verificare lo stato di carica del caricabatterie, premere il pulsante Switch. Se tutti e quattro gli indicatori blu sono accesi, ciò indica che la batteria integrata è carica al 100%; Se tre indicatori blu si accendono, rimane il 75% di carica. Se due indicatori blu sono accesi, rimane il 50% della carica, se è acceso solo un indicatore, resta il 25% della carica.

Attenzione

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o utilizzarlo durante forti piogge.
- Se il prodotto cade accidentalmente nell'acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere il dispositivo finché non è completamente asciutto.
- Non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso
- Non aprire il dispositivo – pericolo di scossa elettrica.
- Prima dell'uso, verificate se il power bank è adatto al vostro telefono cellulare o ai vostri apparecchi elettronici
- Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, la carica della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando avrà una certa carica, il caricabatterie funzionerà di nuovo.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria viene caricata con il Power Bank e non caricare il Power Bank durante la notte.

NL

Draadloze Powerbank

1. USB-uitgang
2. Type-C-ingang en -uitgang
3. Schakelaarknop
4. 25% LED-indicator
5. Statuslampje draadloos opladen & 100% LED-indicator
6. Draadloos opladen gebied

Product specificaties

Type-C-ingang:	GELIJKSTROOM 5V 2.4A, 9V 2A
Type-C uitgang:	GELIJKSTROOM 5 V 3 A, GELIJKSTROOM 9 V 2,22 A, GELIJKSTROOM 12 V 1,66 A
USB-uitgang:	GELIJKSTROOM 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
Draadloze uitgang:	GELIJKSTROOM 5V 1A, 7,5V 1A, 9V 1,12A, 9V 1,66A
Capaciteit:	5000mAh, 18.5Wh

LED-indicator
Druk op de knop om de LED-indicator aan te zetten.
Druk tweemaal op de knop en houd deze 2-3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Powerbank en draadloos opladen
- Wij leveren Type-C naar Type-C kabel. Selecteer de juiste connector en sluit deze aan op het andere uiteinde van de Type-C kabel.
- Je kunt ook de originele kabel van het apparaat gebruiken om het product rechtstreeks op je apparaat aan te sluiten.
- Als de powerbank een ander apparaat aan het opladen is, brandt de blauwe indicator continu. Je kunt de oplaadindicator ook op je mobiele telefoon zien. Als de batterij leeg is, gaat het blauwe indicatielampje uit.
- Als de powerbank wordt opgeladen, knippert het blauwe indicatielampje. Als de powerbank volledig is opgeladen, blijft het blauwe lampje branden.
- Druk op de knop om draadloos opladen te starten. Als de mobiele telefoon wordt opgeladen, gaat het rode lampje voor draadloos opladen branden. Verwijder de stroombron na volledig opladen.
- De oplaadtijd kan per apparaat verschillen.

Indicator batterijcapaciteit
Druk op de Switch-knop om de oplaadstatus van de oplader te controleren. Als alle vier de blauwe lampjes branden, is de ingebouwde batterij 100% opgeladen. Als er drie blauwe lampjes branden, is er nog 75% van de batterij opgeladen. Als er twee blauwe lampjes branden, is er nog 50% van de batterij opgeladen. Als er maar één lampje brandt, is er nog 25% van de batterij opgeladen.

Let op
- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.
- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water te absorberen en schakel het apparaat pas in als het helemaal droog is.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.

- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet gebruikt is, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader 2 tot 3 uur op. Als de batterij weer opgeladen is, werkt de oplader weer.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.

PL

Bezprzewodowy power bank

1. Wyjście USB
2. Wejście i wyjście typu C
3. Przycisk przełącznika
4. 25% Wskaźnik LED
5. Kontrolka stanu ładowania bezprzewodowego i wskaźnik LED 100%
6. Obszar ładowania bezprzewodowego

Specyfikacja produktu

Wejście typu C:	DC 5V 2.4A, 9V 2A
Wyjście typu C:	DC 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.66A
Wyjście USB:	DC 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
Wyjście bezprzewodowe:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.12A, 9V 1.66A
Pojemność:	5000mAh, 18.5Wh

Wskaźnik LED

Naciśnij przycisk, aby włączyć wskaźnik LED.
Naciśnij przycisk dwukrotnie i przytrzymaj przez 2-3 sekundy, aby go wyłączyć.

Power bank i bezprzewodowe ładowanie

- Zapewniamy kabel typu C do typu C. Wybierz odpowiednie złącze i połącz je z drugim końcem kabla typu C.
- Można również użyć oryginalnego kabla do bezpośredniego połączenia produktu z urządzeniem.
- Jeśli power bank ładuje inne urządzenie, niebieski wskaźnik świeci się światłem ciągłym. Wskaźnik ładowania jest również widoczny na telefonie komórkowym. Jeśli bateria jest wyczerpana, niebieski wskaźnik gaśnie.
- Podczas ładowania power banku miga niebieski wskaźnik. Po pełnym naładowaniu niebieskie światło pozostaje włączone.
- Naciśnij przycisk, aby rozpocząć ładowanie bezprzewodowe. Podczas ładowania telefonu komórkowego zaświeci się czerwona kontrolka ładowania bezprzewodowego. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć źródło zasilania.
- Czas ładowania może się różnić w zależności od urządzenia.

Wskaźnik pojemności akumulatora

Aby sprawdzić stan naładowania ładowarki, należy nacisnąć przycisk wyłącznika. Jeśli świecą się wszystkie cztery niebieskie wskaźniki, oznacza to, że wbudowany akumulator jest naładowany w 100%; jeśli świecą się trzy niebieskie wskaźniki, pozostało 75% energii. Jeśli świecą się dwa niebieskie wskaźniki, pozostało 50% energii; jeśli świeci się tylko jeden wskaźnik, pozostało 25% energii.

Uwaga

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, użyj czystej szmatki, aby wchłonąć wodę z powierzchni produktu i nie włączaj urządzenia, dopóki całkowicie nie wyschnie.
- Nie wyrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), mokrym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego.

- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może ulec wyczerpaniu. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować ładowarkę przez 2-3 godziny. Po naładowaniu ładowarka ponownie zacznie działać.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas ładowania baterii banku energii i nie ładuj banku energii przez noc.