USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 105-205 kHz
(b) Wireless Power; 15 W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO2281 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2281

EN
Mousepad organizer charger



1. Type-C input
2. Wireless charger
3. Pen holder
4. Phone holder
5. Accessories holder
6. Mouse pad

Specification:

Input:	DC 9V 2A, 5V 2A
Output:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.1A, 9V 1.67A
Wireless distance:	0.7-1mm

Charging by wireless charger:
Connect the charger with a suitable power supply by using the cable provided. Place your device on the top of the charger properly, to avoid connection failure, we recommend that you remove the devices protective case for optimum use, a minimum 9V input is required for 15W wireless output, if below 9V input only 5W wireless output is achievable, charging speeds may vary per device and by type of power input.

Notes:
Metal objects placed on top of charging devices might result in

malfunction of the item and damage to the charging device. Do not operate the item on top of any metal worktable or surface.

DE
Mousepad mit Organizer und Ladegerät

1. Typ-C-Eingang
2. Kabelloses Ladegerät
3. Stifthalter
4. Telefonhalterung
5. Ablage für Zubehör
6. Mousepad

Technische Daten:

Eingang:	DC 9V 2A, 5V 2A
Ausgang:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.1A, 9V 1.67A
Drahtlose Entfernung:	0,7-1mm

Aufladen über kabelloses Ladegerät:
Schließen Sie das Ladegerät mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Platzieren Sie Ihr Gerät korrekt auf dem Ladegerät, um Verbindungsfehler zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, die Schutzhülle des Geräts zu entfernen, um es optimal laden zu können. Für eine kabellose Leistung von 15 W ist eine Eingangsleistung von mindestens 9 V erforderlich, bei weniger als 9 V ist nur eine kabellose Leistung von 5 W möglich.

Hinweis:
Metallgegenstände, die auf Ladegeräten abgelegt werden, können zu Fehlfunktionen des Geräts und zu Schäden am Ladegerät führen. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Arbeitstisch oder einer Oberfläche aus Metall.

FR
Tapis de souris chargeur organisateur

1. Entrée de type C
2. Chargeur sans fil

3. Porte-stylo
4. Support de téléphone
5. Support d'accessoires
6. Tapis de souris

Caractéristiques :

Entrée :	DC 9 V 2 A, 5 V 2 A.
Sortie :	DC 5 V 1 A, 7,5 V 1 A, 9 V 1,1 A, 9 V 1,67 A.
Distance sans fil :	0,7-1 mm

Chargement par chargeur sans fil :
Connectez le chargeur à une alimentation appropriée en utilisant le câble fourni. Placez correctement votre appareil sur le dessus du chargeur. Pour éviter une panne de connexion, nous vous recommandons de retirer l'étui de protection de l'appareil pour une utilisation optimale. Une entrée minimale de 9 V est requise pour une sortie sans fil de 15 W. Si l'entrée est inférieure à 9 V, seule une sortie sans fil de 5 W est réalisable. La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil et le type d'alimentation électrique.

Notes:
Les objets métalliques placés sur les chargeurs peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'article et endommager le chargeur. N'utilisez pas l'article sur une table de travail ou une surface métallique.

ES
Cargador organizador para alfombrilla de ratón
1. Entrada de tipo C
2. Cargador inalámbrico
3. Soporte para bolígrafo
4. Soporte para teléfono
5. Soporte para accesorios
6. Alfombrilla para ratón

Especificaciones:

Input:	DC 9V 2A, 5V 2A
Output:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.1A, 9V 1.67A
Wireless distancia:	0.7-1mm

Carga mediante cargador inalámbrico:
Conecte el cargador con una fuente de alimentación adecuada mediante el cable suministrado. Coloque el dispositivo en la parte superior del cargador correctamente, para evitar fallos de conexión, le recomendamos que retire la funda protectora de los dispositivos para un uso óptimo, se requiere una entrada mínima de 9V para una salida inalámbrica de 15W, si la entrada es inferior a 9V sólo se puede conseguir una salida inalámbrica de 5W, las velocidades de carga pueden variar por y por tipo de alimentación.

Notas:
Los objetos metálicos colocados encima de los dispositivos de carga podrían provocar un funcionamiento incorrecto del artículo y dañar el dispositivo de carga. No utilice el aparato sobre una mesa o superficie metálica.

IT
Mouse pad con organizer

1. Ingresso di tipo C
2. Caricabatterie wireless
3. Portapenne
4. Portatelefono
5. Porta accessori
6. Tappetino per il mouse

Specifiche:

Ingresso:	CC 9 V 2 A, 5 V 2 A
Uscita:	CC 5 V 1 A, 7,5 V 1 A, 9 V 1,1 A, 9 V 1,67 A
Distanza wireless:	0,7-1 mm

Ricarica tramite caricabatterie wireless:
Collegare il caricabatterie ad un alimentatore idoneo utilizzando il cavo in dotazione. Posiziona correttamente il dispositivo sulla parte superiore del caricabatterie. Per evitare errori di connessione, ti consigliamo di rimuovere la custodia protettiva del dispositivo per un utilizzo ottimale. È richiesto un ingresso minimo di 9 V per un'uscita wireless di 15 W. Se l'ingresso è inferiore a 9 V è possibile ottenere solo un'uscita wireless di 5 W. , le velocità di

ricarica possono variare in base al dispositivo e al tipo di alimentazione assorbita.

Note:
Gli oggetti metallici posizionati sopra i dispositivi di ricarica potrebbero causare il malfunzionamento dell'articolo e danni al dispositivo di ricarica. Non utilizzare l'articolo su superfici o piani di lavoro metallici.

NL
Oplaadbare muismat-organiser

1.Type-C ingang
2.Draadloze oplader
3.Penhouder
4.Telefoonhouder
5.Accessoires bakjer
6.Muismat

Specificaties:

Ingang:	GELIJKSTROOM 9V 2A, 5V 2A
Uitgang:	GELIJKSTROOM 5V 1A, 7,5V 1A, 9V 1,1A, 9V 1,67A
Draadloze afstand:	0,7-1mm

Opladen via draadloze oplader:
Sluit de oplader aan op een geschikte voeding met behulp van de meegeleverde kabel. Plaats je apparaat op de juiste manier op de bovenkant van de lader, om verbindingsfouten te voorkomen raden we je aan om de beschermhoes van het toestel te verwijderen voor optimaal gebruik, een minimale 9V input is vereist voor 15W draadloze output, als de input lager is dan 9V is slechts 5W draadloze output haalbaar, laadsnelheden kunnen verschillen per apparaat en per type stroomingang.

Opmerkingen:
Metalen voorwerpen die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen leiden tot een slechte werking van het item en schade aan het oplaadapparaat. Gebruik het item niet bovenop

een metalen werktafel of oppervlak.

PL
Podkładka pod mysz z organizerem i ładowarką

1. Wejście typu C
2. Ładowarka bezprzewodowa
3. Uchwyt na długopis
4. Uchwyt na telefon
5. Uchwyt na akcesoria
6. Podkładka pod mysz

Specyfikacja:

Wejście:	DC 9V 2A, 5V 2A
Wyjście:	DC 5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.1A, 9V 1.67A
Odległość bezprzewodowa:	0.7-1mm

Ładowanie za pomocą ładowarki bezprzewodowej:
Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Umieść urządzenie prawidłowo na ładowarce, aby uniknąć awarii połączenia, zalecamy zdjęcie obudowy ochronnej urządzenia w celu optymalnego wykorzystania, minimalne napięcie wejściowe 9 V jest wymagane do uzyskania 15 W mocy bezprzewodowej, jeśli napięcie wejściowe jest niższe niż 9 V, można uzyskać tylko 5 W mocy bezprzewodowej, prędkość ładowania może się różnić w zależności od urządzenia i typu wejścia zasilania.

Uwagi:
Metalowe przedmioty umieszczone na urządzeniach ładujących mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i uszkodzenie urządzenia ładującego. Nie należy umieszczać urządzenia na metalowym stole roboczym lub powierzchni.