USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2386 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation 2004/1935/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.
MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO2386

EN
Fondue set for 2 guests

Instructions:
- Prepare the chocolate fondue, or other content of your choice, in a different pan and then tip it into the Fondue pot.
- The Fondue pot is also ideal if you want to heat up your fondue in a microwave.
- Put the tea-light (max. Dia.3.8cm x 1.4cmH) in the tea-light holder on the base of the Fondue set and light up.
- Put the Fondue pot on the base and enjoy the Fondue.

Warning:
- Do not use this Fondue pot for meat fondues, broth (or broth fondues), oil, soup or any other substances that are 100°C or hotter.
- Do not use this Fondue pot on other heat source, for example electric hob, hob or stove.
- Make sure that no flammable or fusible materials (cloth, paper, etc.) are near the Fondue set when in use.
- Never leave a tea light unattended when burning.
- Never allow children to use the Fondue set without adult supervision.
- Never heat the empty Fondue pot or it will crack and/or break.
- Beware of the hot area of the Fondue pot and the base when in use.

DE
Fondue-Set für 2 Personen

Anleitung:
- Bereiten Sie das Schokoladen-Fondue oder einen anderen Inhalt Ihrer Wahl in einem anderen Topf zu und geben Sie es dann in den Fonduetopf.
- Der Fonduetopf ist auch ideal, wenn Sie Ihr Fondue in der Mikrowelle erwärmen möchten.

- Stellen Sie das Teelicht (max. Ø 3,8 cm x 1,4 cm hoch) in den Teelichthalter am Boden des Fondue-Sets und zünden Sie das Teelicht an.
- Stellen Sie den Fonduetopf auf den Sockel und genießen Sie das Fondue.

Achtung!

- Verwenden Sie diesen Fonduetopf nicht für Fleischfondues, Brühe, Öl, Suppe oder andere Substanzen, die 100°C oder heißer sind.
- Verwenden Sie diesen Fonduetopf nicht auf einer anderen Wärmequelle, z. B. einem Elektroherd, einem Kochfeld oder einem Ofen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren oder schmelzbaren Materialien (Stoff, Papier usw.) in der Nähe des Fondue-Sets befinden, wenn Sie es benutzen.
- Lassen Sie ein brennendes Teelicht niemals unbeaufsichtigt.
- Erlauben Sie Kindern niemals, das Fondue-Set ohne Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.
- Erhitzen Sie niemals den leeren Fonduetopf, da er sonst zerspringen und/oder brechen kann.
- Achten Sie auf den heißen Bereich des Fonduetopfes und des Sockels, wenn Sie ihn benutzen.

FR

Service à fondue pour 2 personnes

Instructions :

- Préparez la fondue au chocolat, ou tout autre contenu de votre choix, dans une autre poêle puis versez-la dans le caquelon à fondue.
- Le caquelon à fondue est également idéal si vous souhaitez réchauffer votre fondue au micro-ondes.
- Placez la bougie chauffe-plat (diamètre max. 3,8 cm x 1,4 cm H) dans le photophore situé sur la base du service à fondue et allumez-la.
- Posez le caquelon à fondue sur le socle et dégustez la fondue.

Warning:

- N'utilisez pas ce caquelon à fondue pour des fondues à la viande, du bouillon (ou des fondues au bouillon), de l'huile, de la soupe ou toute autre substance chaude à 100°C ou plus.
- N'utilisez pas ce caquelon à fondue sur une autre source de chaleur, par exemple une plaque électrique, une plaque de cuisson ou une cuisinière.
- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable ou fusible (tissu, papier, etc.) ne se trouve à proximité du service à fondue lors de son utilisation.
- Ne laissez jamais une bougie chauffe-plat sans surveillance lorsqu'elle brûle.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil à fondue sans la surveillance d'un adulte.
- Ne chauffez jamais le caquelon à fondue vide, sinon il se fissurerait et/ou se briserait.
- Faites attention à la zone chaude du caquelon à fondue et du socle lors de son utilisation.

ES

Conjunto de fondue para 2 comensales

Instrucciones:

- Prepare la fondue de chocolate (o de lo que usted quiera) en otra sartén y, a continuación, viértala en la olla para fondue.
- La olla para fondue también es perfecta para calentar la fondue en el microondas.
- Coloque la vela (máx. 3,8 cm de diámetro x 1,4 cm de alto) en el soporte para velas de la base del juego de fondue y enciéndala.
- Coloque la olla para fondue en la base y disfrute de la fondue.

Atención:

- No utilice esta olla para fondue para preparar fondues de carne, caldos (o fondues de caldo), aceite, sopa o cualquier otra sustancia que esté a una temperatura superior a 100 ºC.
- No utilice esta olla para fondue sobre otra fuente de calor, como una placa eléctrica, una placa de cocción o una estufa,

por ejemplo.
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables o que ardan fácilmente (tela, papel, etc.) cerca del conjunto de fondue mientras lo esté utilizando.
- Nunca pierda de vista las velas que estén encendidas.
- No permita nunca que los niños utilicen el conjunto de fondue sin la supervisión de un adulto.
- Nunca caliente la olla para fondue si esta está vacía, ya que se agrietará o romperá.
- Tenga cuidado con la zona caliente de la olla para fondue y la base mientras esta esté en uso.

IT
Set fonduta per 2 persone

Istruzioni:
- Preparare la fonduta di cioccolato, o altro contenuto a scelta, in una padella diversa e poi versarla nella pentola per fonduta.
- La pentola per fonduta è ideale anche se volete riscaldare la vostra fonduta nel microonde.
- Mettere la candela (diametro massimo 3,8 cm x 1,4 cm di altezza) nel portacandela sulla base del set fonduta e accendila.
- Mettere la pentola per fonduta sulla base e goditi la fonduta.

Avvertenze:
- Non utilizzare questa pentola per fonduta per fondute di carne, brodo (o fondute di brodo), olio, zuppe o qualsiasi altra sostanza che abbia una temperatura pari o superiore a 100°C.
- Non utilizzare questa pentola per fonduta su altre fonti di calore, ad esempio piastre elettriche, fornelli o fornelli.
- Assicurarsi che nessun materiale infiammabile o fusibile (panno, carta, ecc.) si trovi vicino al set per fonduta quando è in uso.
- Non lasciare mai una candela incustodita quando è accesa.
- Non permettere mai ai bambini di utilizzare il set per fonduta senza la supervisione di un adulto.
- Non riscaldare mai la pentola per fonduta vuota, altrimenti si

crepa e/o si rompe.
- Fare attenzione alla zona calda della pentola per fonduta e alla base durante l'uso.

NL
Fonduestel voor 2 personen

Instructies:
- Bereid de chocoladefondue, of een andere inhoud naar keuze, in een andere pan en giet deze vervolgens in de Fonduepan.
- De Fonduepan is ook ideaal als je de fondue in de magnetron wilt opwarmen.
- Plaats het theelichtje (max. Dia.3.8cm x 1.4cmH) in de theelichthouder op de basis van de Fondueset en steek aan.
- Zet de fonduepan op de basis en geniet van de fondue.

Waarschuwing:
- Gebruik deze Fonduepan niet voor vleesfondues, bouillon (of bouillonfondues), olie, soep of andere stoffen die 100°C of heter zijn.
- Gebruik deze Fonduepan niet op een andere warmtebron, bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, een kookplaat of een fornuis.
- Zorg ervoor dat er zich geen brandbare of ontvlambare materialen (stof, papier, enz.) in de buurt van de Fondueset bevinden wanneer deze in gebruik is.
- Laat een brandend theelichtje nooit onbeheerd achter.
- Laat kinderen nooit de Fondueset gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Verhit nooit de lege Fonduepan, anders zal deze barsten en/of breken.
- Pas op voor het hete gedeelte van de Fonduepan en de basis wanneer deze in gebruik zijn.

PL
Zestaw do fondue dla 2 osób

Instrukcja:

- Przygotuj czekoladowe fondue lub inną wybraną zawartość na innej patelni, a następnie przelej ją do garnka do fondue.
- Garnek do fondue jest również idealny, jeśli chcesz podgrzać fondue w kuchence mikrofalowej.
- Umieść świeczkę (maks. śr. 3,8 cm x wys. 1,4 cm) w uchwycie na świeczkę na podstawie zestawu do fondue i zapal go.
- Umieść garnek do fondue na podstawie i delektuj się fondue.

Ostrzeżenie:

- Nie używaj tego garnka do fondue do fondue mięsnego, bulionu (lub fondue bulionowego), oleju, zupy lub innych substancji o temperaturze 100°C lub wyższej.
- Nie używaj tego garnka do fondue na innych źródłach ciepła, na przykład płycie elektrycznej, płycie grzewczej lub kuchence.
- Upewnij się, że w pobliżu zestawu do fondue nie znajdują się żadne materiały łatwopalne (tkaniny, papier itp.).
- Nigdy nie zostawiaj zapalonej świeczki bez nadzoru.
- Never allow children to use the Fondue set without adult supervision.
- Nigdy nie należy podgrzewać pustego naczynia do Fondue, ponieważ może ono pęknąć i/lub złamać się.
- Należy uważać na gorący obszar garnka do Fondue i podstawy podczas użytkowania.